

Nadir DJEDIDEN Nassim BENBOUHAMOU Ismael BAHRI

20/12/2023

PROCEDURE D'INSTALLATION



DJEDIDEN Nadir [NOM DE LA SOCIETE]



PLAN:

IV.	Procédure d'installation et de configuration TrueNas Pages 2 -18	
	rioccadic a mistaliation ct ac comigaration macrassississississississis rages 2 10	



II. Procédure d'installation et de configuration Nas


1/ Prérequis

- Machine Windows 10

Installation de l'ISO de TrueNAS.




 Se rendre sur le site de TrueNas Open Storage et choisir l'installation « Download TueNas Core » POURQUOI





Création d'une nouvelle machine virtuelle




1) Cliquer sur « File » puis « New Virtual Machine » afin d'installer et configurer une nouvelle machine.



2) Sélectionner « Typical » puis suivant.






1) Sélectionner « I will install the operating system later " pour mettre l'ISO plus tard.



2) Sélectionner "other" comme type d'OS






3) Modifier le nom de la machine et choisir son lieu de stockage.



4) Spécifier la taille du disque et sélectionner « split virtual disk into multiple files »





5) Cliquer sur « Finish »

4/ Configuration de TrueNAS



1) Cliquer sur « Install/upgrade »





2) Cliquer sur « Yes »



3) Appuyer sur espace, puis sur « OK »




4) Cliquer sur « Yes »







5) Configurer un mot de passe puis cliquer sur « OK »



6) Sélectionner le démarrage sur le Bios en cliquant sur « Boot via BIOS »







8) Sélectionner « Reboot System »



1) À la suite de l'installation de TrueNas, il vous configurera automatiquement une adresse IP.



2) Pour accéder à l'interface web suffira de taper l'IP sur la barre de recherche du navigateur de votre machine.

Voici a quoi ressemble l'interface.







3) Dans le panneau latéral de gauche, cliquez sur l'onglet "Stockage" et choisissez "Pools", puis cliquez sur "Ajouter" et " Créer un pool



4) Lorsque les disques sont sélectionnés, cliquez sur la flèche pour ajouter les disques à la liste des périphériques de stockage vers la droite.
Ensuite cochez les disques présents et choisissez votre solution raid. Nous concernant nous avons sélectionner « Mirror » qui est un raid de type 1. Il ne vous reste plus qu'a valider.



5) Voici le pool de stockage dans lequel nous allons créer nos dossiers






6) allez dans group et cliquez sur ADD pour ajouter un groupe



7) Me concernant j'ai créé le groupe compta






8) cette fois nous allons créer un utilisateurs, aller dans l'onglet user dans account et cliquez sur ADD





9) mettez le nom et mot de passe et ensuite cliquez sur envoyer







10) Maintenant que nous avons créé notre utilisateur et groupe.



Nous allons passer à la configurer SMB, Cliquez sur les trois petits points du pool de stockage que vous venez de créer et sélectionnez « Add Dataset » pour ajouter un ensemble de données




11) Nous avons choisi de nommer notre ensemble de données Public. Sélectionnez le partage smb au lieu de generic. Après avoir cliquez sur submit.






12) Maintenant nous allons faire les acl. Dans le nouveau dataset cliquez sur les trois petit points et aller sur Edit Permissions.




13) Cliquez sur SELECT AN ACL PRESET pour choisir une acl par defaut.






14) Comme c'est un dossier public qui doit être vu par tout le monde, il faut le mettre en open.

Ensuite cliquez sur submit.






15) Maintenant il ne nous reste plus qu'a créer le dossier de partage, pour cela aller dans SHARING et cliquez sur la fenêtre Windows Share SMB. Ensuite cliquez sur ADD en haut à droite.




16) Dérouler le chemin jusqu'au pool de stockage public et cliquer sur SUBMIT





17) ensuite sur le partage smb que vous venez de créer allez dans edit filsystem ACL en cliquant sur les trois petits points.



18) cliquez sur ADD ACL ITEM et paramétrer la nouvelle ACL comme sur l'image ci-dessous afin de partager le dossier à tout le monde.

